

Indhold

Om brugen af denne manual	2
Hovedbrugerflade	8
Musik	10
Radio	12
Indstillinger	14
Klimaanlæg	20
Apple CarPlay	23
Android Auto	24
Navigation	25
Elbil	56
Mobil-app	59

Om brugen af denne manual

Læs denne manual grundigt, da oplysningerne i den giver dig mulighed for at lære, hvordan du betjener systemerne sikkert og korrekt, så du kan nyde kørslen. Strategien i vores virksomhed er at forbedre produkterne løbende, og derfor forbeholder vi retten til at foretage ændringer i produktet uden yderligere varsel, efter at manualen er udgivet. Illustrationerne i denne manual er kun orienterende. Læs denne manual, inden du bruger underholdnings- og navigationssystemet, og følg brugsanvisningen nøje.

Bekendtgørelse

Ingen del af denne publikation må reproducere, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form, det være sig elektronisk, mekanisk optagelse eller på anden vis, uden forudgående skriftlig tilladelse fra virksomheden.

Vigtige sikkerhedsoplysninger

- Forsøg ikke selv at montere, reparere eller modificere underholdningssystemet. Der er højspændingskomponenter i enheden, som kan medføre elektrisk stød. For intern eftersyn, justering eller reparation henvises til et autoriseret værksted.
- Dette underholdnings- og navigationssystem må ikke komme i kontakt med væsker. Hvis der kommer væsker eller fremmedlegemer ind i dette underholdnings- og navigationssystem, skal du parkere køretøjet et sikkert

sted, straks slukke for strømmen og kontakte et lokalt autoriseret MG-værksted. Underholdnings- og navigationssystemet må ikke anvendes i denne tilstand, da det kan medføre brand, elektrisk stød eller anden driftsforstyrrelse.

- Hvis du bemærker røg, unormale lyde eller lugte fra underholdningssystemet eller andre unormale tegn på skærmen, skal du straks slå strømmen fra og kontakte et lokalt autoriseret MG-værksted for service. Hvis underholdningssystemet anvendes i denne tilstand, kan det beskadige systemet permanent.
- Det er forbudt at betjene systemets navigations- eller skærmfunktioner, mens køretøjet er i bevægelse. Producenten påtager sig ikke ansvar for konsekvenser af en sådan anvendelse. Parkér køretøjet et sikkert sted, vælg Park, og træk parkeringsbremsen, før du udfører det nødvendige justeringer eller ser en video.
- Særligt høje eller lave temperaturer kan forstyrre den normal funktion. Hvis køretøjet ikke har været brugt, er parkeret i direkte sollys eller et særligt koldt sted, kan bilens blive meget varm eller kolde, og i dette miljø fungerer systemet muligvis ikke korrekt. Når temperaturen inde i bilen er tilbage på normal, vender systemet tilbage til normal funktion. Hvis normal funktion ikke vender tilbage, skal du få hjælp på et lokalt autoriseret værksted
- Underholdnings- og navigationssystemet skal slukkes, mens køretøjets oplades.

- Overdreven brug af underholdnings- og navigationssystemet, uden at køretøjet køres eller er i tilstanden READY, kan aflade køretøjet til et lavt niveau
- Hvis batteriet frakobles eller løber tørt, slettes dataene i hukommelsen i underholdnings- og navigationssystemet.
- Navigationen er kun vejledende. Du skal altid iagttage og følge trafikskilte og køre i henhold til forholdene: Hvis du afviger fra den anbefalede rute, ændrer underholdnings- og navigationssystemet anvisningen.
- Når du bruger en mobiltelefon, skal du holde mobiltelefonen væk fra skærmen for at undgå, at den forstyrrer videosignalet i form af pletter, farvestreger osv. på skærmen.
- For at beskytte skærmen mod beskadigelse skal du sørge for at røre panelknapperne med fingeren (der kan bruges en touchpen til særlig kalibrering).

Anvisninger

- Denne manual indeholder vigtige oplysninger, advarsler og anvisninger til underholdnings- og navigationssystemet. Yderligere oplysninger om din og passagerernes sikkerhed findes i andre manualer, som følger med køretøjet.

- Brug ikke varmeisoleringsfilm eller lignende produkter på forruden, da det kan forstyrre GPS- eller internetsignalet.
- Resultatet af GPS-positioneringen i underholdnings- og navigationssystemet er kun til orientering for chaufføren. Hvis der opstår en unormal situation, skal du køre efter de faktiske vejforhold.
- Kommunikationssignal påvirkes af serviceudbyderens signaldækning. Hvis der ikke er noget signal, begrænses en del af de tjenester, der er afhængige af netværk.
- Hold lydstyrken for stemmevejledningen på et passende niveau under kørslen, så du kan være opmærksom på vejens og køretøjets forhold.
- Når strømmen/motoren afbrydes og dørene låses, lukkes underholdningssystemet også ned.
- Hvis du vil fortsætte med at anvende systemet i dette tilfælde, skal du trykke på tænd/sluk-knappen. Dette vil trække strøm fra bilen og kan medføre risiko for afladning af batteriet. Vælg READY, eller start motoren for at opretholde strømniveauet.

Advarsler for brug af skærm

- Skærmen skal beskyttes mod direkte sollys. Længere eksponering for direkte sollys medfører funktionsfejl i skærmen på grund af høj temperatur.
- Når temperaturen er over eller under driftstemperaturintervallet (-20 °C til +65 °C), må LCD-skærmen ikke bruges. Skærmen fungerer muligvis ikke normalt og kan være beskadiget.
- Sørg for, at den varme eller kolde luft fra klimaanlægget ikke er rettet mod skærmen. Underholdnings- og navigationssystemet kan blive beskadiget på grund af varme eller fugt.
- Brug ikke for stor kraft til at trække og slippe eller presse på skærmen, da den kan blive beskadiget eller ridset.
- For at støve skærmen af eller rengøre den skal du først slukke systemet og derefter aftørre med en tør blød klud. Når du tørrer skærmen af, må du ikke ridse overfladen. Brug ikke ætsende eller slibende kemiske rengøringsmidler.
- Når baggrundslyset når afslutningen af levetiden, bliver skærmen svagere, og billedet er ikke længere synligt. I dette tilfælde skal du kontakte et autoriseret MG-værksted med henblik på service.

Advarsel om filformater, der kan afspilles i underholdningssystemet

- Filtyper, der er gemt i nogle eksterne lagerenheder, genkendes og identificeres muligvis ikke eller afspilles ikke korrekt.
- Det er ikke muligt at afspille nogle musikfiler på grund af filegenskaber, filformat, lagret applikation, afspilningsmiljø eller lagerforhold osv.

Understøttelse af lydformater

Underholdningssystemet understøtter følgende lydformater, andre formater fungerer muligvis ikke. MP3, AAC, WMA.

Understøttelse af videoformater

Underholdningssystemet understøtter følgende videoformater, andre formater fungerer muligvis ikke. Formaterne MKV, MPG, AVI, MP4, MOV, FLV, M4V, 3GP.

Hovedbrugerflade

- Startside

Startsiden er indgangen til alle funktioner og tilbyder nogle populære genveje.

- Navigation.

Tryk på navigationskortet for at gå direkte til navigationssiden.

- Multimedia

Tryk på multimediekortet for at gå direkte til musik/radio-siden.

Tryk kort på ratknappen [SRC] for at skifte mellem radio, Bluetooth-musik, onlinemusik, USB-musik, CP/AA-musik

- Energiadministration.


Tryk på Energiadministration-kortet for at åbne Energiadministration-siden.

- Apple CarPlay

Tryk på Apple CarPlay-kortet for at åbne funktionen (kontrollér først, at din telefon er kompatibel og tilsluttet).


- Android Auto

Tryk på Android Auto-kortet for at åbne funktionen (kontrollér først, at din telefon er kompatibel og tilsluttet).



Mere

- Tryk på AC-knappen for at åbne varme- og ventilationsfunktionen
 - Tryk på Telefon-knappen for at åbne Bluetooth-telefonfunktionen
 - Tryk på Bil-knappen for at åbne bilindstillingsfunktionen
 - Tryk på Video-knappen for at åbne videofunktionen
 - Tryk på Indstilling-knappen for at åbne indstillingsfunktionen
- Tryk på Elbil-knappen for at åbne funktionen for energiadministration
 - Tryk på Radio-knappen for at åbne radiofunktionen



Musik

Offlinemusik

1. USB-musik

Tryk på  for at skifte afspilningstilstand (gentag, bland osv.)

Tryk på  for at afspille den forrige sang.


Tryk på  for at afspille den næste sang. Tryk for at vælge sang

Tryk på  for at skifte til listetilstand

Tryk på EQ for at åbne lydindstillingerne (balance, EQ osv.).

Tryk på sangtekst  for at få vist sangtekster (når det er tilgængeligt)

 Føj sangen til favoritter




2. Bluetooth (BT)-musik

Tryk på  for at afspille den forrige sang.

Afspil/sæt på pause 

Tryk på  for at afspille den næste sang.



Radio

AM&FM

Udfør et kort tryk for at søge efter den forrige station.

Kort tryk for at søge efter den næste station.

Afspil/Pause



Langt tryk for at nedsætte frekvensen.

Langt tryk for at øge frekvensen.

Tryk for at føje til listen med dine favoritstationer.



Tryk for at åbne favorit-/søgelisten.

Skub for at ændre frekvensen.





DAB

- Kort tryk for at søge efter den forrige station.
- Kort tryk for at søge efter den næste station.
- Afspil/Pause
- Tryk for at føje til listen med dine favoritstationer.
- Tryk for at åbne favorit-/søgelisten.
- Tryk for at åbne programlisten
- Tryk for at ændre programdatoen
- Tryk på Ordre-knappen for at indstille programmet automatisk eller annullere automatisk indstilling




Indstillinger

- Generelle
- Bluetooth
- Lyd
- System
- Opdater
- USB-lager
- Brugervejledning
- Bind køretøj




Generelle

- Tilpas de generelle indstillinger
- Tidsformat: Vælg 12-timers eller 24-timers format alt efter, hvad du foretrækker.
- Dato og tid: Indstil dato og tid for systemet manuelt.
- Tidszone: Vælg tidszone manuelt.




Bluetooth

- Brugere kan vælge at slå Bluetooth til/fra.
- Forbind den valgte enhed.




Systemlyd

- Tilpas typen og lydstyrken for systemets lyde/akustiske signaler.




System

- Kontrollér SOC/VIP-oplysningerne her
- Tryk for at gendanne fabriksindstillingerne. Brug med omtanke.
- FOTA-opgradering her




Opdater

Vælg Kortopdatering for at opdatere kortdataene (kan kræve køb)




USB-lager

- Kontrollér USB-oplysningerne her




Brugervejledning

- Klik for at se brugermanualen






Bind køretøj

- Klik for at binde køretøjet til telefonen



Køretøjsindstilling

- Førerassistent (MG Pilot)
- Komfort
- Belysning
- Køretøjsoplysninger



Klimaanlæg

Klik på AC-modulet på hovedbrugerfladen for at åbne indstillingssiden for klimaanlægget.

Indstillingssiden for klimaanlægget indeholder følgende funktioner.

Klimaanlægskontakt

Brugeren kan betjene klimaanlægget ved at klikke på kontakten. Klimaanlægget kan justeres, efter at det er slået til.

A/C-kontakt

Klik på A/C-kontakten for at betjene klimaanlægskompressoren. Kølefunktionen kan aktiveres, når klimaanlægskompressoren er slået til.



Udetemperatur

Viser temperaturen uden for bilen.

Temperaturtilpasning

Temperaturen kan tilpasses ved hjælp af rulleknappen til temperaturtilpasning.

Tilpasning af blæserhastighed

Klimaanlæggets blæserhastighed kan tilpasses ved hjælp af op/ned-tilpasningsknappen.

Luftcirkulationstilstand

Tryk på knappen for luftrecirkulation for at skifte mellem luftrecirkulationsfunktioner.



Intern recirkulation.

Ved intern recirkulation cirkulerer klimaanlægget luften inde i bilen for at imødekomme kravet om hurtig afkøling eller opvarmning, og samtidig kan det forhindre, at der kommer trafikos ind i kabinen



Ekstern cirkulation.


Ved ekstern cirkulation trækker klimaanlægget luft ind udefra for at sikre, at der kommer frisk luft ind i køretøjet.

Ved automatisk cirkulation kan klimaanlægget automatisk tilpasse den interne recirkulation eller

eksterne cirkulation efter situationen. Bemærk: Hvis anlægget kører længere tid på intern recirkulation, kan forruden dugge til. Hvis det sker, skal du aktivere afrimning/afdugning.


Video

Vælg en hvilken som helst video, som er lagret på den tilsluttede USB-enhed, til din underholdning. Bemærk venligst: Det er ulovligt at betjene videoafspilleren, mens du kører.




Bluetooth-telefon

- Tryk for at ringe op
- Tryk for at åbne historikken for seneste opkald
- Tryk for at åbne Kontakter




Apple CarPlay



kladdedesignerarbejde

1. Tilslut iPhoneen til hovedenheden via USB for Apple CarPlay.
2. CarPlay er en smartere og sikrere måde at bruge din iPhone i bilen på. CarPlay tager de ting, du ønsker at gøre med din iPhone under kørslen, og anbringer dem i din bils indbyggede display. Du kan få kørselsanvisninger, foretage opkald, sende og modtage beskeder og lytte til musik, alt sammen på en sådan måde, at du holde dig koncentreret om vejen. Du skal blot tilslutte din iPhone og køre.
3. For at undgå eventuelle farer må du ikke bruge telefonen under kørslen.
4. Gå tilbage til det oprindelige system fra Apple CarPlay ved at klikke på .
5. Afbryd iPhone for at afslutte Apple CarPlay.

Android Auto



kladdesignarbejde

1. Tilslut en Android-telefon til hovedenheden via USB for Android Auto.
2. Brugeren har adgang til Android Auto-funktioner såsom navigation, musik, telefon osv. Brugeren kan også tilføje tredjeparts-apps for Android Auto. Med en Android Auto-telefon kan brugeren foretage og

modtage opkald. Med Android Auto kan brugeren browse og afspille musik, lydbøger og andet lydindhold.

3. For at undgå eventuelle farer må du ikke bruge telefonen under kørslen.
4. Gå tilbage til det oprindelige system fra Android Auto ved at klikke på .
5. Afbryd iPhone for at afslutte Android Auto.

Navigation

NAV-programmet er designet til at give en intuitiv og bekvem navigationsoplevelse i din daglige kørsel. Det fuldt integreret navigationssystem kombinerer det bedste indenfor driftssikkerhed i bilen og robust tilsluttede skytjenester. Få pålidelig rutevejledning, så du ved præcis, hvad du kan forvente. Systemet fungerer bedst med de skytilsluttede tjenester, men du får også en problemfri navigationsoplevelse med alle funktioner, når forbindelsen ikke er tilgængelig.


Start af appen Nav

Start Nav-appen ved at trykke på Nav-ikonet på startskærmen i underholdningssystemet.

Når Nav-appen startes første gang, er der en gennemgang af produktet.

Startskærm i Navigation

Der vises navigationsoplysninger for hele midterskærmen så du får et stort interaktivt kort og klar vejledning, som nemt kan ses fra førersædet.



Frikørselsfunktion

Søgeknapp - Klik på forstørrelsesglasset for at vise en søgelinje med ét felt.

Favoritter - Klik på favoritknappen for at åbne din gemte liste over interessepunkter, herunder genveje til hjem/arbejde

Visning af rækkevidde for elbil - Tryk på det for at få vist et område, du kan nå med det aktuelle batteriniveau, på et kort.

Knappen Flere funktioner - Klik på denne knap for at bruge flere navigationsfunktioner.

Knap til at zoome ind/ud - Giver mulighed for at gøre kortvisningen større eller mindre

CVP-retning - Den retning, køretøjet kører i

Aktuel vejmærkat - Hjælper dig med at forstå det

aktuelle vejnavn.

CVP-ikon - Det er her, din bil er på kortet.


Søg

Vælg din yndlingsmåde at søge på. Søg efter destinationer med Søgning med ét felt, find steder at shoppe og spise ved hjælp af kategorier for interessepunkter, eller udforsk, hvad der er i området, blot ved at panorere gennem kortet. Med så mange nemme måder at søge kan du altid hurtigt finde det, du søger efter.


Søgning med et felt

Søgning med ét felt har en stor mængde søgemuligheder, så du altid vil finde, hvad du har brug for, ligegyldigt hvor du er. Få relevante forslag, mens du skriver, for endnu hurtigere at finde det, du søger.


Navigation




Klik på søgeikonet




Vælg blandt automatiske forslag



Indtast fra tastatur




Vælg fra søgeresultatliste



Klik på Go for at starte navigationen

Søg på liste over tidligere søgninger


Gå hurtigt tilbage til dine tidligere destinationer. Klik på søgefelt, vælg POI eller adresse fra din tidligere destination, og begynd at køre.




Søg på liste over tidligere destinationer

Søg blandt favoritter

Mist aldrig de steder, du elsker. Gem dine yndlingsdestinationer, og få nem adgang til dem fra start- eller søgeskærmen. Du behøver ikke længere at søge efter og indtaste information - blot nogle få klik, og så af sted!




Klik på Favoritter




Vælg blandt favoritter

Søg efter kategorier for interessepunkter


Søg hurtigt gennem en liste over relevante forslag uden at skulle indtaste nogen detaljer. Få adgang til en liste over forslag i nærheden for populære POI-kategorier blot med et enkelt tryk.




Vælg en kategori - Parkering



Vælg alle - Parkering




Vælg en parkeringsplads



Klik på Go for at starte navigationen

Vis POI på kort


Du behøver ikke at søge efter destinationsdetaljer på tværs af flere apps, de er alle sammen bekvemt placeret på én side. Vores navigationssystem viser altid, hvor de nærmeste cafeer, restauranter, opladningsstationer og så videre er placeret på det interaktive kort. Vælg dine vigtigste interessepunktskategorier i menuen Indstillinger, så de altid vises på kortet, uanset hvor du er.



Interessepunktskategorier

Aktiv vejledning


Du får en tydelig trinvis vejledning, der er nem at se, på midterskærmen, som understøttes af stemmevejledning via køretøjets højttalere, så du ved nøjagtigt, hvor du skal hen. Minimer stress i forbindelse med kommende manøvrer, da den letforståelige vejledning fortæller dig nøjagtigt, hvor du skal dreje og hvornår.



Aktiv vejledning

Navigationslinje (Svingindikator) - Denne indikator vil hjælpe dig med tydeligt at forstå din næste manøvre, herunder typen af sving, afstand til manøvren og navnet på den vej, du skal tage næst efter.

Vejbanevejledning - Spekulerer du på, hvilken vejbane du skal tage for at foretage det næste sving? Prøv at bruge dette nyttige og nøjagtige redskab til vejbanevejledning. Følg den fremhævede vejbane i denne indikator for at foretage den rigtige handling næst efter.



Vognbanevejledning


Hastighedsgrænse - Er du bange for at komme til at køre for stærkt? Bare rolig, navigationen vil give dig den nøjagtige angivelse af hastighedsgrænsen for den vej, du kører på.

Forventet ankomst og resterende afstand - Hvis du spekulerer på, hvor langt der er til destinationen, og hvor længe du skal køre, indeholder dette afsnit alle de oplysninger om turen, du har brug for.


Trip-linje - Analog linje for at vise processen for hele køreturen.

Undgå et vejafsnit


Under aktiv vejledning:




Klik på ikonet for liste over sving



Klik på slettekonet



Klik for at bekræfte




Start omdirigering


Tilføj/Rediger styringspunkter

Har du brug for at foretage et stop på vejen? Det er nemt, tilføj et stop på din rute eller i nærheden af din endelige destination, så vil navigationen automatisk regne det ind i din rute. Dette udelukker behovet for at søge efter og finde en rute til hver enkelt destination. Når du har nået dit styringspunkt, vejledes du automatisk til den næste destination uden at skulle indtaste yderligere oplysninger.

Under aktiv vejledning:




Klik på søgeikonet




vælg destination - vælg mad


Navigation




Vælg kinesisk mad



Klik for at tilføje til tur




Vælg interessepunkt



Styringspunkt tilføjet

Nøgledestinationskort


Gør det endnu mere bekvemt at køre på arbejde og hjem igen hver dag. Opsæt et kort for vigtige destinationer, så du får navigation med ét tryk fra startskærmen. Du vil altid kende den anslåede køretid og rutemulighederne til de steder, som betyder mest for dig, ligegyldigt hvor du er.




Nøgledestinationskort

Du kan manuelt indstille vigtige destinationer fra navigationsstartskærmen med den følgende sekvens: klik på "..." -> "Flere indstillinger" -> "Destinationskort". Du kan indstille eller redigere adressen i feltet under "Hjem" og "Arbejde".

Du kan også angive "Arbejde" til forskellige mærkater, du foretrækker.



Indstilling for destinationskort



Indtast fra tastatur eller favoritter

Indstillinger

Tryk på ikonet  for at åbne menuen "Indstillinger".

Følgende indstillinger er angivet:

Kortvejledning

Vis på kort

Redigér destinationer

Strømindstillinger

Flere indstillinger

Kortvejledning


Tryk på ikonet for at skifte korttype. Ikoner og mærkater opdateres løbende. Tilgængelige indstillinger omfatter:

3D Retning opad: 3D-kort med retning opad. I tilstanden 2D Destination opad holdes bilens forende, så den altid peger opad, og kortet roterer omkring det. 2D-kort med retning opad. I denne tilstand holdes bilens forende, så den altid peger opad, og kortet roterer omkring det. 2D Nord opad: Et 2D-kort med nord opad. I denne tilstand skifter ikonet for aktuell position retning, når køretøjet svinger til venstre og til højre.


Afhængig af zoomniveauet på kortene for 2D Retning opad og 3D Retning opad skifter systemet muligvis automatisk til kortet for 2D Nord opad.

Vis på kort


Du behøver ikke længere bekymre dig om at skulle finde en ladestation, når batteriniveauet er lavt, eller at finde et sted at parkere, når du er i et nyt område. Der vises automatisk ladestationer til elbiler i nærheden. Du kan også vælge at vise ikoner for yderligere interessepunkter på kortet.



Vis på kort



Tip: Når du ser en grupperet annotation identificeret med et tal, betyder det, at der er flere POI-resultater tæt på hinanden.



Når du trykker på tallene, kommer du til en resultatliste for hvert POI-resultat, og derpå kan du vælge det sted, du vil hen, som din destination.


Redigér destinationer

Se afsnittet "Tilføj/Rediger styringspunkter"

Strømindstillinger

Tryk på ikonet for at angive parametre for oplader til elbil

- Opladningshastighed



Strømindstilling

Flere indstillinger

Klik på " ", tryk på "Valgmuligheder", og vælg derefter "Flere indstillinger". Følgende funktioner kan justeres ud fra de individuelle navigationsindstillinger:

- Destinationskort
- Kortpræferencer
- Navigationspræferencer
- Advarselsindstillinger
- Administrér historik
- Om

Destinationskort

Se afsnittet "Nøgledestinationskort".

Kortpræferencer

Tryk for at vælge de grundlæggende kortkonfigurationer, der skal vises:

- Kortfarver - Vælg kortfarvepræference fra Auto, Dag, Nat. Vælg Auto for automatisk at ændre tilstand baseret på lysforholdene.
- 3D Landmærke (som standard TIL) - Denne indstilling kan slås TIL eller FRA. Når det er slået TIL, viser systemet alle 3D-landmærker på kortet, når der zoomes ind fra niveau 5 og derudover.
- 3D Bygning (som standard FRA) - Denne indstilling kan slås TIL eller FRA. Når det er slået TIL, viser systemet alle mulige 3D-bygningsformer på kortet,

når der zoomes ind fra niveau 3 og derudover.

- Vis terræn i 3D (som standard FRA) - Denne indstilling kan slås TIL eller FRA. Når den er slået TIL, vil systemet vise terrænoplysninger på kortet i 3D-visning.
- Afstandsenhed - Denne indstilling vælger metrisk og Britisk standard, der skal anvendes.

Navigationspræferencer

Tryk for at åbne navigationsindstillingerne. Disse muligheder er:

- Automatisk zoom (som standard TIL) - Denne indstilling kan slås TIL eller FRA. Når det er slået TIL, justeres kortets zoom automatisk til et passende zoomniveau, så der vises nok detaljer, når køretøjet nærmer sig et sving. Når brugeren

har fuldført svinget, skifter zoomniveauet automatisk tilbage til det oprindelige niveau.

- Foretrukket rute: Det er to forskellige ruteindstillinger, Hurtigst og Miljøvenlig. "Hurtigst" angiver ruten med den korteste køretid, og "Miljøvenlig" giver en meget behageligere rute med lige veje og mindre tomgangskørsel (afhænger af det faktiske køremiljø samt af området og køretiden).
- Undgå på rute: Vælg forskellige vejegenskaber for at undgå ruter som f.eks.:
 - Motorveje
 - Uasfalterede veje
 - Samkørselsbaner
 - Færger

- Betalingsveje
- Tunneler
- Landegrænser

Advarselsindstilling

Tryk for at åbne skærmen for advarselsindstillinger.

- Trafiksikkerhedsadvarsler - Viser kommende trafiksikkerhedsadvarsler
- Trafikkameraadvarsler - viser trafikkameraer forude
- Advarsler om betalingsanlæg - Viser betalingsanlæg forude

Administrér historik

Tryk for at åbne historikindstillinger. Disse indstillinger er:

- Slet nylige destinationer - Tryk på X for at slette nylige destinationer

- Slet favoritter - Slet alle favoritter, du har gemt, med ét klik
- Slet søgehistorik - Tryk på X for at slette søgehistorikken

Om

Tryk for at få vist softwareoplysninger, f.eks.:

- Vilkår og betingelser
- Navigationsversion
- Kortdataversion


Forudberegning af batteriets rækkevidde

Om forudberegning af rækkevidde

Forudberegning af batteriets rækkevidde er en skræddersyet funktion til din elskede MG batteri-elbil. Ved at bruge denne avancerede funktion kan du se den forventede rækkevidde i realtid som en polygon på kortet, så du kan se det fulde billede af, hvor langt du maksimalt kan køre, på grundlag er det aktuelt resterende batteriniveau. Du kan også bede systemet om at søge efter ladestationer, så du nemt kan vælge en og navigere hen til den for at oplade uden problemer.

Polygon for forudberegning af rækkevidde på kort


For at starte Forudberegning af rækkevidde på et kort skal du blot klikke på knappen for forudberegning af rækkevidde skjult i knappen Flere funktioner på kortets startside.



Rækkevidde


Du vil kunne se en polygon, som identificerer den maksimale grænse for, hvor langt du kan køre, på kortet i de 2 nedenstående situationer:

a. Resterende rækkevidde ≥ 50 km



Resterende rækkevidde ≥ 50 km

b. Resterende rækkevidde < 50 km




Resterende rækkevidde < 50 km


Søg efter ladestationer under Forudberegning af rækkevidde

Har du problemer med at finde en ladestation uden at vide, om den resterende batteriladning er tilstrækkelig? Bare rolig, teknologien til forudberegning af rækkevidde vil hjælpe dig med at løse dette problem.

Du skal blot trykke på ikonet for ladestation i øverste venstre hjørne, hvorefter systemet viser ladestationer i nærheden, så du kan starte navigation til dem, du foretrækker.



Med Forudberegning af rækkevidde kan du også finde ud af, om du nemt kan nå til destinationen med det resterende batteriniveau. Klik blot på Forudberegning af rækkevidde under aktiv vejledning, hvorefter ruten vises på polygonen med din destination.



Visning af rækkevidde under aktiv vejledning

OSS

Kortinformation

Vejnettets egenskaber er inkluderet i kortdatabasen over kortoplysninger. Egenskaber omfatter vejnavn, adresse og navigationsbegrænsninger. Det detaljerede område indbefatter alle større veje, sideveje og lokale veje. De detaljerede områder indbefatter interessepunkter, såsom restauranter, lufthavne, banker, hospitaler, politistationer, turistattraktioner og historiske monumenter. Kortdatabasen indeholder muligvis ikke nye områder eller rettelser til kortdatabasen, som er udført efter udgivelsen. Navigationssystemet giver fuldstændig rutevejledning i det detaljerede kort område.

Interaktiv med kort

Du kan interagere med navigationsvisningen ved at trykke forskellige steder på skærmen. Udforsk kortet ved at:

- Zoom ind:
 - Tryk på "+"
 - Spred tommelfingeren og pegefingeren
 - Dobbelttryk med én finger
- Zoom ud:
 - Tryk på "-"
 - Knib tommelfingeren og pegefingeren sammen
 - Dobbelttryk med to fingre
- Panorér:


- Træk en finger til venstre, højre, fremad eller bagud
- Rotér kort:
 - Placér tommel- og pegefingren på kortet, og drej begge til venstre eller højre
- Skift mellem 2D- og 3D-visning:
 - Placér to fingre, og stryg op eller ned

Slå lyd fra

I aktiv vejledningstilstand kan lydbeskeder slås fra, når der anvendes navigation. Tryk på højttalerikonet på navigationslinjen.

Vognbanevejledning

Hvis det er tilgængeligt, viser kortet vognbaneoplysninger for det kommende kryds.



Vognbanevejledning

Visning af vejkryds


Når køretøjet kører på motorvejen og nærmer sig frakørslen, vises billedet over vognbaner på skærmen. Køretøjet skal blive i denne vognbane for at udføre den næste svingmanøvre.



Visning af vejkryds

Visning af skarpt sving

Når bilen nærmer sig et sving, og der snart skal vises en ny svingmanøvre, vises der en menu for skarpt sving under den primære svingmenu. Systemet udsender en lydadvarel for at angive, at der skal foretages et skarpt sving.



Skarpt sving


Automatisk zoom

Når der snart skal svinges, zoomer kortet automatisk ind for at vise køretøjsikonet og den kommende manøvre for at give en bedre visning af manøvreren. Når manøvreren er fuldført, vender systemet tilbage til det forrige zoomniveau.


Liste over motorvejsfrakørsler

Tryk på frakørselsikonet til højre for det aktuelle vejnavn under kortet for at vise frakørselslisten. Dette ikon vises kun, når motorvejen har en tydelig frakørsel.

Når der køres på en vej med en angivet frakørsel, kan du muligvis bruge frakørselslisten. Frakørselslisten viser antallet af frakørsler, afstanden mellem bilens aktuelle placering og frakørslen, samt bekvemme parkeringspladser, som er tilgængelige, f.eks. restauranter, caféer eller overnatningsmuligheder.




Motorvejsfrakørsel



Liste over motorvejsfrakørsler

Menu for næste svingmanøvre

Under aktiv vejledning vises svingpilen for næste svingmanøvre, afstand til sving og vejnavnet i menuen "Næste svingmanøvre" øverst på kortet. Anslået ankomsttid (ETA) og afstand til destination vises i højre side af kortet.




Menu for næste svingmanøvre

Luk vejledning, og genoptag tur

Tryk på ikonet Annuller i øverste højre hjørne for at afslutte aktiv vejledning og vende tilbage til ikke-aktiv vejledning. Hvis den aktive vejledning annulleres, før du når destinationen, vises der en pop-up på skærmen, så du kan vælge, om du vil genoptage turen.

Hvis du tidligere har annulleret aktiv vejledning, kan du genoptage turen ved at trykke på indstillingen i vinduet "Genoptag tur".


Navigation




Luk vejledning, og genoptag tur

Ruteindstillinger

Se op til tre forskellige rutemuligheder og ETA for at nå din destination, og vælg din foretrukne rute.




Klik på Ruter



Vælg rute

Tilføj til favoritter

Klik på favoritikonet for at tilføje det aktuelle interessepunkt til favoritter.




Sådan gemmes i favoritter

Elbil

Tryk på [Elbil] i hovedmenuen for at åbne tilstanden for elbiladministration, herunder opladningsadministration og afladningsadministration.


1. Oplader

- Viser den aktuelle opladningsstatus.
- Afbryd bilens strømsystem, tilslut ladeudstyret, lås bilen. Bilen begynder at lade op (på betalingsopladere skal du muligvis køre dit betalingskort igennem eller arrangere betaling).
- Klik på "Stop opladning", så stopper bilen med at lade.
- Klik på "Start opladning", så begynder bilen at lade op.




2. Opladningsindstillinger

- Klik på knappen "Opladningsindstilling" for at gå videre til brugerfladen "Opladningsindstilling".
- Klik på kontakten "Planlagt opladning" for at indstille parametrene for planlagt opladning.
- Adgang til kontakten "Batterivarmer altid slået til".



3. Aflader

- Sæt afladningspistolen i for at få vist den aktuelle afladningsstatus.
- Når du har indstillet afladningsstrømgrænserne, skal du klikke på knappen "Start afladning".
- Bilen skal være sluttet til egnede el-apparater for at muliggøre indstilling af afladningsniveauet og indlede afladningsprocessen.
- Klik på "Stop afladning", når afladningskravene er opfyldt, og afbryd afladningsudstyrets stik.



Mobil-app

For biler med indbygget internet kan brugeren fjernbetjene bilen med mobil-appen, få vist bilens tilstand, planlægge en kørerute, overvåge bilens position og administrere biloplysninger osv.

Download af app

Brugeren kan downloade appen på følgende to måder:

1. Scan QR-koden for at få et link til download.
2. Download appen fra App Store eller Google Play.

For IOS-operativsystemet kan brugere søge efter "MG iSMART" i App Store og downloade den.

For Android-operativsystemet kan brugere søge efter "MG iSMART" i Google Play og downloade den.

Bemærk: For IOS-systemet kan kun systemversion IOS 9.0 eller nyere downloade og installere appen.


Bemærk: For Android-systemet kan kun systemversion Android 6.0 eller nyere downloade og installere appen

Registrér og log ind

Appens hovedgrænseflade


[Registrér]

Tryk på [Registrér] i appens hovedgrænseflade for at åbne registreringssiden, hvor brugere kan registrere sig med deres telefonnummer.



[Log ind]



Når kontoen er registreret, skal du trykke på [Log ind] i hovedbrugerfladen for at åbne loginsiden, hvor brugeren kan logge ind i appen ved at indtaste telefonnummer og adgangskode.




Fjernbetjening

Tryk på [Fjernbetjening] i hovedgrænsefladen for at åbne siden for fjernbetjening af køretøj.


- Brugere kan få vist bilens tilstand.
- Brugere kan af- eller oplåse bilen fra deres kontor.
- Brugere kan slå klimaanlægget til i forvejen på afstand på varme sommerdage.
- Brugere kan finde bilen hurtigt med funktionen "Find min bil".
- Brugere kan få vist bilens aktuelle brændstof- eller opladningsniveau.
- Køretøjets betjeningsfunktioner afhænger af bilens model og konfiguration





Køretøjstilstand

Når du har logget ind i appen, kontrollerer systemet automatisk bilens tilstand og giver information om forhold såsom dørlåsetilstand, dæktryk og nøglestilling. Hvis der er unormale forhold i bilen, viser appen de unormale forhold og årsagerne til dem. Brugere kan køre til et værksted i nærheden for at få bilen undersøgt. Hvis bilen er normal, er det sikkert for brugeren at bruge bilen.



Af-/oplåsning

- Tryk på ikonet [LÅS] eller [LÅS OP].
- Indtast sikkerhedskoden ifølge beskeden i appen. Hvis sikkerhedskoden er forkert, skal du indtaste den igen.
- Når sikkerhedskoden er blevet godkendt af serveren, aflåses bilen og låses op igen, og appen viser feedbackoplysninger.

Klimaanlæg (AC) til/fra


1. Tryk på ikonet [AC TIL] eller [AC FRA].
2. Indtast sikkerhedskoden ifølge beskeden i appen.
Hvis sikkerhedskoden er forkert, skal du indtaste den igen.
3. Når sikkerhedsheden er blevet godkendt af serveren, tændes og slukkes klimaanlægget, og appen viser feedbackoplysninger


Bemærk: Når klimaanlægget tændes på benzinmodeller, startes motoren, men der kan ikke køres i bilen. Når klimaanlægget slukkes, slukker motoren.

Bemærk: Hvis der ikke er andre fysiske operationer i 10 minutter, slukker både motoren og klimaanlægget.

Bemærk: Når bilen oplades, er fjernbetjeningsfunktionen for klimaanlægget ikke tilgængelig. Motor-

start er forbudt på benzinmodeller






Send klimaanlæggets temperatur

1. Tryk på ikonet  eller  for at indstille temperaturen, og tryk på ikonet [Send] for at bekræfte.
2. Indtast sikkerhedskoden ifølge beskeden i appen. Hvis sikkerhedskoden er forkert, skal du indtaste den igen.
3. Når sikkerhedskoden er godkendt af serveren, indstilles bilens temperatur, og appen modtager den.


Bemærk1: Når temperaturen for klimaanlægget er blevet sendt, aktiveres klimaanlægget, og på benzinmodeller startes motoren, men der kan ikke køres i bilen. Når klimaanlægget slukkes, slukker motoren.

Bemærk2: Hvis der ikke er andre fysiske operationer i 10 minutter, slukker både motoren og klimaanlægget.



Find min bil

- Gå hen til bilen. Funktionen bruges til at søge efter bilen inden for en kort afstand, og angiver en navigationsrute til bilen til fods.
- Horn/Lys. Funktionen er nyttig for brugere, som ikke kan finde deres bil, f.eks. i et underjordisk parkeringsanlæg, om natten osv. Tryk på [Horn/Lys], og indtast sikkerhedskoden, og når koden er bekræftet, udsender bilen lyd og lys for at hjælpe brugeren med at finde den. Tryk igen for at slå funktionen fra.




Flådestyring

Tryk på [Køretøjsnavn] på fjernbetjeningssiden for at åbne grænsefladen Flådestyring. Den indeholder køretøjsoplysninger, der er valgt af brugeren.


Hvis brugeren har mere end én bil, skal du trykke på knappen [Tilføj] i øverste højre hjørne. Udfyld oplysningerne om den bil, der skal tilføjes, for at tilføje bilen, og brugeren kan frit skifte den bil, der bruges i øjeblikket, og tage styringen.

Nødopkald

Åbn grænsefladen for nødopkald fra startside




Klik på "skift land" for at få vist ansvarsfraskrivelsen i et vindue




Efter bekræftelse i ansvarsfraskrivelsen kan du skifte land.

Ring på telefon




Denmark
Netherlands
England
French
Germany




Ladestyring


Du kan se information om opladning på siden Billede af køretøj, Opladningstilstand, Aktuel strømprocent, Batterirækkevidde, Resterende tid, Opladningstid, Spænding, Strøm.



Planlagt opladning


På siderne Reservér opladning kan du angive start- og sluttidspunkt, kontrollere indstillingerne for reservationsopladning, gemme indstillingerne og starte reservationsopladningsfunktionen.





Meddelelsescenter

Brugeren kan trykke på dialogboksen i øverste højre hjørne af hovedgrænsefladen i appen for at åbne meddelelsescenteret, få vist detaljerede alarmoplysninger, driftsoplysninger og nyheder.




Min profil

Tryk på [Min profil] i hovedgrænsefladen i appen for at åbne grænsefladen for personlige oplysninger. Personlige oplysninger, f.eks. sikkerhedskode, indstilling af adgangskode eller favoritsteder, forslag til forbedring af brugeroplevelsen osv. findes i grænsefladen.

QR-kode

Scan QR-kode bruges til kontologin i bilen. Tryk på knappen [📷] i øverste højre hjørne. Scan QR-kode og bekræft for at logge ind.




Mine oplysninger

Brugerens personlige oplysninger til registrering kan vises, og nogle oplysninger kan opdateres. I nødstilfælde kontakter callcenteret brugeren på det nødkontaktnummer, som brugeren har angivet.

Indstilling af sikkerhedskode

Sikkerhedskoden er en verifikationskode, der bruges til at kontrollere bilen. Dette øger bilens sikkerhed.

Brugeren skal vælge registreringsnummeret for den bil, hvis sikkerhedskode skal nulstilles, og indtaste telefonnummeret for at bekræfte, om operationen udføres af brugeren selv. Når koden er bekræftet, modtager brugeren en sms med en verifikationskode. Når verifikationskoden er indtastet, adgangskoden er nulstillet og den nye adgangskode er bekræftet, angiver sikkerhedskoden.



The screenshot shows a mobile app interface for setting a security code. At the top, the status bar displays 'Sketch', signal strength, '9:41 AM', and '100%' battery. The app title 'Security Code Setting' is centered at the top with a back arrow on the left. Below the title is a dropdown menu showing 'LSJA23W90DS990303'. Underneath is a text input field labeled 'Mobile Number/Email' with a 'Send' button to its right. Below that is a 'Verification Code' input field, followed by 'Enter New Security Code' and 'Confirm New Security Code' input fields. At the bottom is a 'Done' button. A small disclaimer at the very bottom reads: 'If you cannot receive the verification code, please try again. If you cannot get the code after several attempts, please call the customer care hotline.'

Indstilling af alarm


Brugeren kan indstille alarmer til Til eller Fra samt angive tidsinterval.

Hvis bilen er i en unormal tilstand, sendes der en meddelelse til appen og en sms til brugeren. Standardtilstanden for alarmer er TIL.

Hvis bilen køres over hastighedsgrænsen, sendes der en meddelelse til appen og en sms til brugeren. Brugeren har angive det effektive tidsinterval, hastighedsbegrænsning og frekvens. Standardtilstanden for alarmer er TIL.

Hvis bilen startes eller indstilles i tilstanden READY, sendes der en meddelelse til appen og en sms til brugeren. Brugeren kan angive det effektive tidsinterval og frekvens. Standardtilstanden for

alarmen er TIL.



Feedback

Brugeren kan vælge de problemer, han ønsker at give tilbagemelding på med sine egne erfaringer eller behov, indtaste oplysningerne og sende dem for at gennemføre tilbagemeldingen

***** Sketch 9:41 AM 100%

< Feedback

Select Problem Type Remote Control

Thank you for your feedback. Your feedback is important for our improvement.

0/600




Only JPG PNG format is supported

Submit


Sprogindstillinger

Brugeren kan ændre sproget efter behov. Appen understøtter flere sprog.



Manual

Brugeren kan få vist manualoplysninger her.



Om

Brugeren kan få vist oplysninger som f.eks. varemærkehistorie, app-tilstand, datapolitik.

